FORCE1

TORNADO

LED STUNT CAR

AGES 6+

INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual

Please read carefully before operation and keep for future reference.
Do not return to the store for assistance.
If you have any questions, please contact us by email: support@force1rc.com

BATTERY CHARGING/INSTALLATION

1. Plug the battery cable into the USB charging cable, then connect the USB plug into a computer USB port or a USB wall charger (not included) to charge.
2. When charging, the LED on the USB charger will be red. When fully charged, the LED will turn green.
3. Charging time is approximately 90-120 minutes.
4. To install, remove the battery cover with a Phillips screwdriver.
5. Insert the battery into the battery compartment and secure the cover as shown in Picture 5.

Picture 1: Rechargeable Battery USB

Picture 5

USE 1 X 3.7V RECHARGEABLE BATTERY (NOT INCLUDED)

HOW TO PLAY

1. Switch both the transmitter and the RC Car ON.
2. Press the "Pair" button on the transmitter and the vehicle car battery using the included USB charging cable.
3. When pair OK, the car is ready for play.
4. Switch the transmitter and the RC Car OFF when finished playing.

BASIC OPERATIONS CONTROLS

MOVE FORWARD

MOVE BACKWARD

SPIN RIGHT

SPIN LEFT

Left Stick Up = Forward

Both Sticks Down = Backward

Left Stick Up / Right Stick Down = Right Spin

Left Stick Down / Right Stick Up = Left Spin

FORWARD RIGHT

FORWARD LEFT

REVERSE RIGHT

REVERSE LEFT

Left Stick Up = Front Right

Right Stick Up = Front Left

Left Stick Down = Reverse Front Right

Right Stick Down = Reverse Front Left

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not leave the battery unattended while charging.
2. Do not charge the battery for more than the recommended time.
3. Do not expose the battery to heat or fire.
4. Do not disassemble the battery.
5. Do not charge non-rechargeable batteries.
6. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries.
7. Do not mix different types of batteries. Do not mix old and new batteries.

MAINTENANCE

- Always remove batteries from the RC Car and the remote controller when not in use.
- Always remove batteries from the RC Car and the remote controller if they will not be used for a long period of time.

ADDITIONAL GUIDELINES

1. Please only use the included USB charging cable to charge the RC Car.
2. When your RC Car is running low on battery power, it may not be able to perform flips.
3. Please charge your RC Car before it runs out of battery power.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE SELLER WILL AVOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Gebruikershandleiding

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u ze gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Ga niet terug naar de winkel voor hulp.
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via e-mail: support@force1rc.com

BATTERIJ OPLADEN/INSTALLEREN

1. Sluit de batterijkabel aan op de USB-oplaadkabel en sluit de USB-stekker vervolgens aan op een USB-poort van een computer of een USB-muurlader (niet inbegrepen) om op te laden.
2. Tijdens het opladen zal de LED op de USB-lader rood zijn. Wanneer deze volledig is opgeladen, wordt de LED groen.
3. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 90-120 minuten.
4. Om te installeren, verwijder de batterijklep met een kruiskopschroevendraaier.
5. Plaats de batterij in het batterijcompartiment en zet de klep vast zoals weergegeven in Afbeelding 5.

Afbeelding 1: Oplaadbare USB-batterij

Afbeelding 5

GEBRUIK 1 X 3.7V OPLAADBARE BATTERIJ (NIET INBEGREPEN)

HOE TE SPELEN

1. Schakel zowel de zender als de RC-auto in.
2. Druk op de "Pair"-knop op de zender en de voertuigaccu van batterij using the included USB charging cable.
3. Wanneer het koppelen OK is, is de auto klaar om te spelen.
4. Schakel de zender en de RC-auto UIT wanneer u klaar bent met spelen.

BASISBEDIENINGEN

GA VOORUIT

ACHTERUIT RIJDEN

RECHTS DRAAIEN

LINKS DRAAIEN

Beide sticks omhoog = Vooruit

Beide sticks omlaag = Achteruit

Linker stick omhoog / Rechter stick omlaag = Rechts draaien

Linker stick omlaag / Rechter stick omhoog = Links draaien

VOORUIT RECHTS

VOORUIT LINKS

ACHTERUIT RECHTS

ACHTERUIT LINKS

Linker stick omhoog = Vooruit rechts

Rechter stick omhoog = Vooruit links

Linker stick omlaag = Achteruit Rechts

Rechter stick omlaag = Achteruit Links

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN

1. Laat de batterij niet zonder toezicht tijdens het opladen.
2. Laad de batterij niet langer op dan de aanbevolen tijd.
3. Stel de batterij niet bloot aan warmte of vuur.
4. Haal de batterij niet uit elkaar.
5. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
6. Meng geen verschillende soorten batterijen. Meng oude en nieuwe batterijen niet.
7. Meng geen verschillende soorten batterijen. Meng oude en nieuwe batterijen niet.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Haal de batterijen altijd uit de RC-auto en de afstandsbediening wanneer deze niet in gebruik zijn.
2. Haal de batterijen altijd uit de RC-auto en de afstandsbediening als ze gedurende lange tijd niet worden gebruikt.

EXTRA RICHTLIJNEN

1. Gebruik om te gebruiken batterijen op correcte wijze of. Plastic batterijen niet in het vuur aangooien of verbranden.
2. Wanneer de batterijen leeg zijn, moet deze worden verwijderd uit het speelgoed. Gooi batterijen niet weg in het vuur.
3. Gebruik geen oplaadbare batterijen.

EXTRA RICHTLIJNEN

1. Plaatsen de batterij van de RC-auto niet bijna leeg is, kan deze mogelijk geen flips uitvoeren.
2. Laad de RC-auto op voordat de batterij helemaal leeg is.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

WAARSCHUWING: WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN AAN DEZE EENHEID DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE VERKOPER ZULLEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEBRUIKER TE BEDIENEN.

Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement avant l'utilisation et conserver pour référence ultérieure.
Ne retournez pas au magasin pour obtenir de l'aide.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail : support@force1rc.com

CHARGEMENT/INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Branchez le câble de la batterie sur le câble de chargement USB, puis connectez la fiche USB à un port USB d'ordinateur ou à un chargeur mural USB (non inclus) pour charger.
2. Pendant la charge, la LED du chargeur USB sera rouge. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la LED devient verte.
3. Le temps de charge est d'environ 90-120 minutes.
4. Pour installer, retirez le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis cruciforme.
5. Insérez la batterie dans le compartiment à piles et fixez le couvercle comme indiqué sur l'image 5.

Image 1: Batterie rechargeable USB

Image 5

UTILISEZ 1 X BATTERIE RECHARGEABLE 3.7V (NON INCLUSE)

COMMENT JOUER

1. Allumez à la fois l'émetteur et le véhicule RC.
2. Appuyez sur le bouton « Pair » de l'émetteur et
3. La batterie du véhicule à l'aide du câble de charge USB inclus.
4. Lorsque le couplage est OK, la voiture est prête à jouer.
5. Éteignez l'émetteur et le véhicule RC lorsque vous avez fini de jouer.

COMMANDES DES OPÉRATIONS DE BASE

AVANCER

RECULER

TOURNER À DROITE

TOURNER À GAUCHE

Les deux sticks vers le haut = Avancer

Les deux sticks vers le bas = Reculer

Stick gauche vers le haut + Stick droit vers le bas = Tourner à droite

Stick gauche vers le bas + Stick droit vers le haut = Tourner à gauche

AVANT DROITE

AVANT GAUCHE

ARRIÈRE À DROITE

ARRIÈRE GAUCHE

Stick gauche vers le haut = Avant droit

Stick gauche vers le haut = Avant gauche

Stick gauche vers le bas = Arrière droit

Stick gauche vers le bas = Arrière gauche

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES

1. Ne laissez pas la batterie en charge sans surveillance.
2. Ne chargez pas la batterie plus longtemps que le temps recommandé.
3. Ne brûlez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
4. Ne démontez pas la batterie.
5. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
6. Ne mélangez pas différents types de piles. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées.
7. Ne mélangez pas différents types de piles. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Retirez toujours les batteries de la télécommande et du véhicule RC lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Retirez toujours les batteries de la télécommande et du véhicule RC s'ils ne seront pas utilisés pendant une longue période.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

1. Utilisez les piles adaptées et éliminez-les correctement. Ne jetez pas les piles au feu.
2. Retirez les piles du jouet lorsqu'elles sont déchargées. Ne jetez pas les piles au feu.
3. Ne chargez pas les piles non rechargeables.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

1. Si les piles du véhicule RC Car ne fonctionnent plus correctement, il se peut qu'il ne puisse plus effectuer de flips.
2. Veuillez recharger votre voiture RC avant que la batterie ne soit complètement déchargée.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

AVERTISSEMENT: LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS APPORTÉS À CET APPAREIL NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR LE VENDEUR POURRAIENT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

Bedienungsanleitung

Bitte vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen und für spätere Verwendung aufbewahren.
Nicht zur Hilfestellung in den Laden zurückkehren.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support@force1rc.com

BATTERIELADUNG/INSTALLATION

1. Stecken Sie das Batteriekabel in das USB-Ladekabel und verbinden Sie dann den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss eines Computers oder einem USB-Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Aufladen.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am USB-Ladegerät rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.
3. Die Ladezeit beträgt etwa 90-120 Minuten.
4. Zum Installieren entfernen Sie die Batterieabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
5. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und befestigen Sie die Abdeckung wie in Abbildung 5 gezeigt.

Bild 1: Wiederaufladbare USB-Batterie

Bild 5

VERWENDEN SIE 1 X 3.7V WIEDERAUFLADBARE BATTERIE (NICHT ENTHALTEN)

WIE MAN SPIELT

1. Schalten Sie sowohl den Sender als auch das RC-Auto EIN.
2. Drücken Sie die Taste „Pair" am Sender und die Fahrzeugbatterie mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf
3. Wenn die Kopplung in Ordnung ist, ist das Auto bereit zum Spielen.
4. Schalten Sie den Sender und das RC-Auto AUS, wenn Sie mit dem Spielen fertig sind.

GRUNDLEGENDEN BEDIENELEMENTE

VORWÄRTS BEWEGEN

RÜCKWÄRTS BEWEGEN

RECHTS DREHEN

LINKS DREHEN

Beide Sticks nach oben = Vorwärts

Beide Sticks nach unten = Rückwärts

Linker Stick nach oben / Rechter Stick nach unten = Rechts drehen

Linker Stick nach unten / Rechter Stick nach oben = Links drehen

VORWÄRTS RECHTS

VORWÄRTS LINKS

RÜCKWÄRTS RECHTS

RÜCKWÄRTS LINKS

Linker Stick nach oben = Vorwärts rechts

Rechter Stick nach oben = Vorwärts links

Linker Stick nach unten = Rückwärts rechts

Rechter Stick nach unten = Rückwärts links

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

1. Lassen Sie den Akku beim Laden niemals unbeaufsichtigt.
2. Laden Sie den Akku nicht länger als die empfohlene Zeit.
3. Setzen Sie den Akku keiner Hitze oder Feuer aus.
4. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander.
5. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
6. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
7. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Entfernen Sie immer die Batterien aus dem RC-Auto und der Fernbedienung, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
2. Entfernen Sie immer die Batterien aus dem RC-Auto und der Fernbedienung, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.

ZUSÄTZLICHE RICHTLINIEN

1. Verwenden Sie zum Aufladen des RC-Autos nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.
2. Wenn der Akku Ihres RC-Autos fast leer ist, können möglicherweise keine Flips ausgeführt werden.
3. Bitte laden Sie Ihr RC-Auto auf, bevor der Akku vollständig entladen ist.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

WARNING: UNAUTHORIZED ÄNDERUNGEN AN DIESEM GERÄT KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DIE BEFUGNIS DES BENUTZERS ZUM BETRIEB DES GERÄTS ERLISCHT.

Manuale di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente prima dell'uso e conservarne per riferimento futuro.
Non tornare in negozio per assistenza.
Se hai domande, contattaci via e-mail: support@force1rc.com

CARICAMENTO/INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Collegare il cavo della batteria al cavo di ricarica USB, quindi inserire la spina USB in una porta USB del computer o in un caricatore da parete USB (non incluso) per caricare.
2. Durante la ricarica, il LED del caricatore USB sarà rosso. Quando è completamente carico, il LED diventa verde.
3. Il tempo di ricarica è di circa 90-120 minuti.
4. Per installare, rimuovere il coperchio della batteria con un cacciavite a croce.
5. Inserire la batteria nel vano batteria e fissare il coperchio come mostrato nella figura 5.

Figura 1: Batteria ricaricabile USB

Figura 5

UTILIZZARE 1 X 3.7V BATTERIA RICARICABILE (NON INCLUSA)

COME GIOCARE

1. Accendere sia il trasmettitore che l'RC Car.
2. Premere il pulsante "Pair" sul trasmettitore e la batteria del veicolo utilizzando il cavo di ricarica USB incluso.
3. Quando l'accoppiamento è OK, l'auto è pronta per giocare.
4. Spegnere il trasmettitore e l'RC Car una volta terminato il gioco.

COMANDI DI CONTROLLI DELLE OPERAZIONI DI BASE

AVANZARE AVANTI

RETROCEDERE

GIRA A DESTRA

GIRA A SINISTRA

Entrambi i bastoni = Avanti

Entrambi i bastoni = Indietro

Bastone sinistro = Avanti / Bastone destro = Gira a destra

Bastone sinistro = Indietro / Bastone destro = Gira a sinistra

AVANTI A DESTRA

AVANTI A SINISTRA

RETROCEDERE A DESTRA

RETROCEDERE A SINISTRA

Bastone sinistro = Avanti a destra

Bastone sinistro = Avanti a sinistra

Bastone sinistro = Indietro a destra

Bastone sinistro = Indietro a sinistra

CURA E MANUTENZIONE

1. Rimuovere sempre le batterie dall'RC Car e dal telecomando quando non sono in uso.
2. Rimuovere sempre le batterie dall'RC Car e dal telecomando se non verranno utilizzate per un lungo periodo di tempo.

LINEE GUIDA AGGIUNTIVE

1. Utilizzare solo il cavo di ricarica USB incluso per caricare l'RC Car.
2. Quando la batteria della tua auto RC è quasi scarica, potrebbe non essere in grado di eseguire capriole.
3. Ricarica la tua auto RC prima che la batteria si esaurisca.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

ATTENZIONE: CAMBIAMENTI O MODIFICHE A QUESTA UNITÀ NON ESPRESSAMENTE APPROVATI DAL VENDITORE POTREBBERO ANNULLARE L'AUTORITÀ DELL'UTENTE AL UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.

Instrukcja Obsługi

Prosza przeczytać uważnie przed użyciem i zachować do późniejszego wglądu.
Nie wracaj do sklepu po pomoc.
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami e-mailem: support@force1rc.com

ŁADOWANIE/INSTALACJA BATERII

1. Podłącz kabel akumulatora do kabla ładującego USB, a następnie podłącz wtyczkę USB do portu USB komputera lub ładowarki ściennej USB (nie dołączona) w celu naładowania.
2. Podczas ładowania dioda LED na ładowarce USB będzie świecić na czerwono. Po pełnym naładowaniu dioda LED zmieni kolor na zielony.
3. Czas ładowania wynosi około 90-120 minut.
4. Aby zainstalować, zdejmij pokrywę baterii za pomocą wkrętaka krzyżakowego.
5. Włóż baterię do komory baterii i zamknij pokrywę, jak pokazano na zdjęciu 5.

Rysunek 1: Akumulator litowy USB

Rysunek 5

UŻYJ 1 X 3.7V AKUMULATOR LITOWO-JONOWY (NIE DOŁĄCZONY)

JAK GRAĆ

1. Włącz zarówno nadajnik, jak i samochód RC.
2. Naciśnij przycisk „Pair" na nadajniku i akumulator pojazdu za pomocą dołączonego kabla ładującego USB.
3. Gdy parowanie jest OK, samochód jest gotowy do zabawy.
4. Wyłącz nadajnik i samochód RC po zakończeniu zabawy.

PODSTAWOWE STEROWANIE OPERACJAMI

JAZDA DO PRZODU

PRZEJDŹ DO TYŁU

OBRÓĆ W PRAWO

OBRÓĆ W LEWO

Oba drążki w górę = Do przodu

Oba drążki w dół = Wstecz

Drążek w lewo w górę / Drążek w prawo w dół = Obróć w prawo

Drążek w prawo w górę / Drążek w lewo w dół = Obróć w lewo

JAZDA DO PRZODU W PRAWO

JAZDA DO PRZODU W LEWO

JAZDA DO TYŁU W PRAWO

JAZDA DO TYŁU W LEWO

Przód w prawo = Przód w lewo

Przód w lewo = Przód w prawo

Przód w prawo = Tył w lewo

Przód w lewo = Tył w prawo

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

1. No deje la batería sin supervisión mientras se carga.
2. No cargue la batería durante más tiempo del recomendado.
3. No exponga la batería a calor o fuego.
4. No desmonte la batería.
5. No cargue baterías no recargables.
6. No mezcle diferentes tipos de baterías. No mezcle baterías viejas y nuevas.
7. No mezcle diferentes tipos de baterías. No mezcle baterías viejas y nuevas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Retire siempre las baterías del coche RC y del mando a distancia cuando no se utilicen.
2. Retire siempre las baterías del coche RC y del mando a distancia si no se van a utilizar durante un largo período de tiempo.

DIRECTRICES ADICIONALES

1. Utilice el cable de carga USB incluido para cargar el coche RC.
2. Cuando la batería de su coche RC esté baja, es posible que no pueda realizar volteretas.
3. Cargue su coche RC antes de que se agote la batería.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

ADVERTENCIA: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A ESTA UNIDAD NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR EL VENDEDOR ANULARÍAN LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

Manual de Instrucciones

Por favor, lea cuidadosamente antes de usar y guarde para futuras referencias.
No regrese a la tienda para obtener ayuda.
Si tiene alguna pregunta, contáctenos por correo electrónico: support@force1rc.com

CARGA/INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Conecte el cable de la batería al cable de carga USB, luego conecte el enchufe USB a un puerto USB de una computadora o un cargador de pared USB (no incluido) para cargar.
2. Durante la carga, el LED del cargador USB será rojo. Cuando esté completamente cargado, el LED se volverá verde.
3. El tiempo de carga es de aproximadamente 90-120 minutos.
4. Para instalar, retire la tapa de la batería con un destornillador Phillips.
5. Inserte la batería en el compartimento de la batería y asegure la tapa como se muestra en la Figura 5.

Figura 1: Batería recargable USB

Figura 5

UTILICE 1 X BATERÍA DE 3.7V RECARGABLE (NO INCLUIDA)

CÓMO JUGAR

1. Encienda tanto el transmisor como el RC Car.
2. Presione el botón "Pair" en el transmisor y la batería del vehículo utilizando el cable de carga USB incluido.
3. Cuando el emparejamiento sea correcto, el coche está listo para jugar.
4. Apague el transmisor y el RC Car cuando haya terminado de jugar.

CONTROLES BÁSICOS DE OPERACIÓN

AVANZAR

RETROCEDER

GIRAR A LA DERECHA

GIRAR A LA IZQUIERDA

Ambos palos arriba = Adelante

Ambos palos abajo = Atrás

Palanca izquierda arriba / Palanca derecha abajo = Giro a la derecha

Palanca izquierda abajo / Palanca derecha arriba = Giro a la izquierda

ADELANTE DERECHA

ADELANTE IZQUIERDA

RETROCEDER A LA DERECHA

RETROCEDER A LA IZQUIERDA

Palanca izquierda arriba = Adelante a la derecha

Palanca izquierda arriba = Adelante a la izquierda

Palanca izquierda a la derecha = Atrás a la derecha

Palanca izquierda a la izquierda = Atrás a la izquierda

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Retire siempre las baterías del coche RC y del mando a distancia cuando no se utilicen.
2. Retire siempre las baterías del coche RC y del mando a distancia si no se van a utilizar durante un largo período de tiempo.

PAUTAS ADICIONALES

1. Utilice el cable de carga USB incluido para cargar el coche RC.
2. Cuando la batería de su coche RC esté baja, es posible que no pueda realizar volteretas.
3. Cargue su coche RC antes de que se agote la batería.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

ADVERTENCIA: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES A ESTA UNIDAD NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR EL VENDEDOR ANULARÍAN LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

Bruksanvisning

Vänligen läs noggrant innan användning och behåll för framtida referens.
Återvänd inte till butiken för hjälp.
Om du har några frågor, kontakta oss via e-post: support@force1rc.com

BATTERILADDNING/INSTALLATION

1. Anslut batterikabeln till USB-laddningskabeln och anslut sedan USB-kontakten till en USB-port på en dator eller en USB-väggladdare (ingår inte) för att ladda.
2. Under laddning kommer lysdioden på USB-laddaren att vara röd. När den är fulladdad blir lysdioden grön.
3. Laddningstiden är cirka 90-120 minuter.
4. Ta bort batteriluckan med en stjärnskruvmejsel för att installera.
5. Sätt in batteriet i batterifacket och fäst luckan enligt bild 5.

Bild 1: Uppladdningsbart litiumbatteri via USB

Bild 5

ANVÄND 1 X 3.7V UPPLADDBART BATTERI (INGÅR EJ)

HUR MAN LEKER

1. Sätt på både sändaren och RC-bilen.
2. Tryck på knappen "Pair" på sändaren och fordonsbatteriet med den medföljande USB-laddningskabeln.
3. När parningen är OK är bilen redo att användas.
4. Stäng av sändaren och RC-bilen när du är klar med att leka.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER KONTROLLER

FLYTTA FRAMÅT

FLYTTA BAKÅT

SNURRA TILL HÖGER

SNURRA TILL VÄNSTER

Båda spakarna upp = Framåt

Båda spakar nedåt = Bakåtgående

Vänster spak upp / Höger spak ner = Snurra till höger

Vänster spak ner / Höger spak upp = Snurra till vänster

FRAMÅT HÖGER

FRAMÅT VÄNSTER

BAKÅT HÖGER

BAKÅT VÄNSTER

Vänster spak upp = Höger framåt

Höger spak upp = Vänster framåt

Vänster spak ner = Höger bakåt

Höger spak ner = Vänster bakåt

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Lämna inte batteriet obevakat när det laddas.
2. Ladda inte batteriet längre än den rekommenderade tiden.
3. Utsätt inte batteriet för värme eller eld.
4. Demontera inte batteriet.
5. Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
6. Blanda inte olika typer av batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.
7. Blanda inte olika typer av batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

1. Ta alltid bort batterierna från RC-bilen och fjärrkontrollen när de inte används.
2. Ta alltid bort batterierna från RC-bilen och fjärrkontrollen om de inte ska användas under en längre tid.

To ensure that play is both fun safe and fun, please review these operating instructions:

1. Failure to follow these instructions may result in damage to the RC Car and / or the toy. It will also void the limited 90-day product warranty.
2. Please supervise children at all times when using the toy.
3. Please read the instructions carefully to familiarize yourself with the product and its features before using it.
4. Please keep the product manual for future reference.

VARNING: ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR AV DENNA ENHET SOM INTE UTTRYCKLIGEN ÄR GODKÄNDA AV SÄLJAREN KOMMER ATT UNDANTA ANVÄNDARENS UTRUSTNINGEN.

FORCE1

www.force1rc.com

For fast, friendly service please contact us at
support@force1rc.com

CE UK CA