Instrukcja Obsługi

⚠ OSTRZEŻENIE:
MOŻNA PRZECHOWYWAĆ ZAŁĄCZNIKI — Małe elementy. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

WAŻNE OŚWIADCZENIE

Dokonując zakupu, potwierdzasz, że przeczytałeś/ aś instrukcje i zgadzasz się przestrzegać zawartych w nich zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo.

1. Proszę obsługiwać w bezpieczny sposób. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne spowodowane niewłaściwej obsługą lub tadowaniem, ponieważ nie mamy kontroli nad konfiguracją, użytkowaniem i obsługą tego drona.
2. Ten dron jest odpowiedni dla użytkowników w wieku 8 lat i starszych. Nie jest bezpieczny dla osób poniżej ustawowego wieku.
3. Twoje lokalne władze muszą legalnie zatwierdzić loty do lotania.

Force1 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane użyciem nieoryginalnych części i akcesoriów. Zachowaj opakowanie i instrukcje do dalszego wykorzystania w przyszłości.

Jeśli masz pytania, uwagi lub chcesz zamówić części zamienne, napisz do nas na adres support@force1rc.com.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten produkt zawiera małe części, proszę trzymać poza zasięgiem dzieci. Proszę zwrócić uwagę na następujące procedury bezpieczeństwa:

1. Przechowywać z dala od wilgotnego środowiska.
Dron jest wykonany z precyzyjnych elementów elektronicznych. Wilgoć lub para wodna mogą uszkodzić obwody elektryczne i spowodować zwarcie.

2. Trzymaj się z dala od obracających się części.
Zwiąż włosy i zdejmij kapturkę lub czapkę, aby uniknąć zaplątania się włosów i obrażeń. Obracające się części mogą spowodować poważne obrażenia i uszkodzenia. Trzymaj twarz, włosy i ciało z dala od obracających się śmigieł/wirujące.

3. Trzymaj się z dala od ognia.
Dron jest wykonany z metalu, włókien, plastiku, podzespołów elektronicznych itp. Aby uniknąć odkształceń, pęknięcia i uszkodzenia akumulatora, należy chronić go przed ciepłem i bezpośredniem działaniem promieni słonecznych.

WAŻNE POWIADOMIENIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI DRONA

- Wiadomo, że wysoka temperatura jest przyczyną pożarów akumulatorów. Jeśli akumulator zostanie przebity, zgnieciony lub zmiażdżony, lub jeśli jest podczas użytkowania lub ładowania, mogą wystąpić problemy ze względu na wytwarzanie się metalicznego litu, który może uszkodzić ogniwo.
- Przechowywać drona w pozycji pionowej, nie obracać go ani nie przechylać go.
- Ten dron zawiera akumulator wewnętrzny litowo-polimerowy. Proszę nie próbować usuwać, demontować, wymieniać ani naprawiać akumulatora po jego wygaśnięciu. W przypadku zauważenia wycieków ze zespołu silnika proszę o kontakt z pomocą techniczną.
- Nie używaj drona, jeśli jest przebity lub uszkodzony.
- Nie narażaj drona na działanie wody.
- Nie wystawiaj drona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Proszę zachować ostrożność w obecności dzieci lub zwierząt.
- Nie dotykaj silnika ani śmigła, gdy silnik jest włączony, przez kierunek jodczas lotu.
- Jeśli Scoot wydaje coś w pobliżu, przez kierunek jodczas lotu.

Czas lotu wynosi około 6 minut i może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ZASILANYMI AKUMULATORAMI LI-PO

- Nigdy nie przetłaczaj akumulatora Li-Po.
- Nie kładź akumulatorów Li-Po w pobliżu materiałów łatwopalnych lub cieczy.
- Trzymaj akumulatory Li-Po w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nigdy nie używaj ani nie kładź akumulatora Li-Po, który został przebity lub uszkodzony.
- Nigdy nie rzucaj ani nie kładź akumulatora Li-Po, który został przebity lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: NIE PRZEDSTAWIAJĄ BATERII BEZ NADZORU PODCZAS ŁADOWANIA

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA ŁADOWANIA DRONA

- Nie zostawiaj drona bez nadzoru podczas ładowania, w tym na nocą lub gdy jesteś poza domem.
- Upewnij się, że nie doszło do zwarcia przewodu zasilającego.
- Proszę używać wyłącznie zalecanej ładowarki. Nie używaj innej ładowarki. Ładowanie powinno odbywać się wyłącznie poprzez USB komputera, power banku lub ładowarki ściennej telefonu.
- Aby uniknąć ładowania podczas/przegrzewu, zawsze odłączaj drona od ładowarki USB, gdy jest naładowany lub gdy ładowanie zostanie przerwane.
- Regularnie sprawdzaj przewód, wtyczkę i powierzchnię ładowarki. Nie używaj uszkodzonego ładowarki.
- Po pełnym naładowaniu drona nie należy podłączać ponownie ładowarki przez dłuższy okres czasu. Proszę zostawić częściowo lub całkowicie naładowany.
- NIE przedłużaj drona. Może to spowodować przegrzanie, a w efekcie przegrzanie może uszkodzić baterię lub spowodować pożar. Ładowanie powinno odbywać się wyłącznie poprzez USB komputera, power banku lub ładowarki ściennej telefonu.
- Nigdy nie próbuj ładować drona, jeśli podejrzewasz, że akumulator uległ uszkodzeniu, istnieje bowiem ryzyko pożaru.
- Nie ładuj drona w temperaturze poniżej 0°C lub wyższej opuchnięte lub uszkodzone. Szczególnie. Należy je odrzucić. Uszkodzone akumulatory mogą być niebezpieczne.
- Nigdy nie próbuj ładować drona, jeśli podejrzewasz, że akumulator uległ uszkodzeniu, istnieje bowiem ryzyko pożaru.
- Jeśli Scoot się rozbił lub upadł, po prostu podnieś go i delikatnie postaw w pionie, a on zacznie działać ponownie.

INSTRUKCJA KALIBRACJI DRONA

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby skalibrować swój dron:

- Włączanie
- Ustawić dron, nacisnąć przycisk zasilania trzy razy i poczekaj drona prawą stronę do góry na równej powierzchni.
- Środkowa dioda LED zmienia kolor na czerwony, niebieski i zielony.
- Dron jest skalibrowany, gdy środkowa świeci na stałe na zielono.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA DRONA

- Ostrożnie od wyłączenia drona. Środkowa dioda LED zmienia kolor na czerwony, niebieski i zielony.
- Środkowa świeci na stałe na zielono, dron jest skalibrowany.

Komputer | Ładowarka ścienna | Power bank

UTYLIZACJA I RECYKLING
Produkt zawiera baterię litowo-jonową. Zużytego sprzętu elektronicznego, aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki zużytych akumulatorów Li-Po.

PRZEGLĄD DRONA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SCOOT

Jak latać Scoot:

1. Włącz go w pomieszczeniu z dużą ilością wolnej przestrzeni.
2. Naciśnij przycisk zasilania trzy razy i poczekaj, aż Scoot wyląduje.
3. Scoot automatycznie zawisnie i zacznie latać.
4. Scoot automatycznie obraca się, aby wyczuć pomieszczenie i znaleźć najlepszą drogę.
5. Jeśli Scoot wchodzi coś w pobliżu, przez kierunek jodczas lotu.

STEROWANIE KIERUNKIEM LOTU

Jak kontrolować Scoot:

1. Scoot wykryje twoją rękę i porusz się w kierunku twojej ręki.
2. Scoot wycofuje twoją rękę i zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku.

Jak zatrzymać Scoot:

1. Kiedy nadejdzie czas, aby zatrzymać, delikatnie złap Scoot.
2. Scoot wykryje twoją rękę i zatrzyma się, aby pozostać w miejscu.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii:
Jeśli środkowe światło miga na czerwono, oznacza to, że bateria jest słaba. Czas naładować baterię.

Instrukcje przerwania:

- Delikatnie złap Scoot, gdy ręka go kołdej strzonie, aby obniżył skutek.
- Procedura, aż bate świeta zacznie migotać.
- Przesuń ręką pod Scootem, aby wykonać przerwań.

Regulacja prędkości:

- Scoot dysponuje startuje ze średnią prędkością. Dioda LED będzie zielona, gdy będzie jechał ze średnią prędkością.
- Aby zwiększyć na wysoką prędkość, naciśnij przycisk zasilania raz szybko. Środkowa dioda LED zmieni się na czerwoną, gdy będzie jechał z prędkością. Niebieskie światło oznacza, że Scoot jest teraz w trybie wysokiej prędkości.
- Ten element zawiera szybko poruszające się części, silnik i/lub inne okablowanie. Podczas jego działania nie dotykaj/zastrzegaj/ podsłaszczyń środków ostrożności, w tym, aby nie wyłączone, następujących.
- Zawsze mej oko na produkt, gdy jest w trakcie lotu.
- Zwiąż włosy i zdejmij czapkę, aby uniknąć zaplątania lub kontuzji.
- Trzymaj ręce, włosy i luźne ubrania z dala od ruchomych części, gdy przełączysz zasilania jest włączony. Upewnij się, że produkt jest wyłączony, gdy nie jest używany.

Manual de Instrucciones

⚠ ADVERTENCIA:
PEQUEÑO DE ASFIXIA — Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

DECLARACIÓN IMPORTANTE

Su compra implica que ha leído este manual y acepta seguir todas las pautas e instrucciones de seguridad.

1. Por favor, opere de forma segura. No nos responsabilizamos por lesiones personales ni daños materiales causados por un uso o carga inadecuados, ya que no tenemos control sobre la configuración, el uso o el funcionamiento de este dron.
2. Este dron es adecuado para usuarios de 8 años en adelante. No es seguro para menores de edad.
3. El campo de vuelo debe estar legalmente aprobado por su gobierno local.

Force1 no se responsabilizará de ningún accidente causado por el uso de piezas y accesorios no originales. Conserve el embalaje y el manual de usuario para futuras consultas.

Envíenos un correo electrónico a support@force1rc.com para preguntas, comentarios o para solicitar repuestos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este producto contiene piezas pequeñas; manténgalas fuera del alcance de los niños. Preste atención a las siguientes medidas de seguridad:

1. Mantener alejado de ambientes húmedos.
El dron está fabricado con componentes electrónicos de alta precisión. La humedad o el vapor de agua pueden provocar cortocircuitos en los circuitos y provocar accidentes.

2. Manténgase alejado de las partes giratorias.
Recójase el cabello y use una capucha o sombrero para evitar que se enrede y se lesione. Las piezas giratorias pueden causar lesiones y daños graves. Mantenga la cara, el cabello y el cuerpo alejados de los motores o hélices giratorios.

3. Mantener alejado del calor.
El dron está hecho de metal, fibra, plástico, componentes electrónicos, etc. Mantenlo alejado del calor y la luz solar directa para evitar distorsiones, hinchazón y daños a la batería.

AVÍSO IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA EL CUIDADO DEL DRON

- El calor es un factor conocido en los incendios de baterías; si una batería se sometía a una temperatura superior a 80°C/142°F durante su almacenamiento o carga, podría provocar un incendio o la generación de litio metálico que puede dañar la celda.
- Guárdelo en posición vertical y no apoye objetos contra el dron.
- No lo use si el dron está perforado o dañado.
- No expongo el dron al agua.
- No exponga el dron expuesto a la luz solar directa.
- Tenga cuidado cuando esté en presencia de niños o animales.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DRON

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL SCOOT

Cómo volar el Scoot:

1. Encíendelo en una habitación con mucho espacio libre.
2. Pulse el botón de encendido tres veces seguidas y espere a que Scoot se lo mueva.
3. Scoot flotará automáticamente y comenzará a volar.
4. El Scoot rota automáticamente para escanear la habitación y encontrar la mejor ruta.
5. Si el Scoot se topa con algo cercano, cambiará de dirección mientras vuela.

El tiempo de vuelo es de aproximadamente 6 minutos y puede variar según el uso.

CONTROLES DE DIRECCIÓN DE VUELO

Cómo controlar el Scoot:

1. Pon tu mano cerca de Scoot cuando vuele cerca.
2. Scoot detectará tu mano y se moverá en la dirección opuesta.

Cómo detener el Scoot:

1. Cuando sea el momento de detenerlo, agarra suavemente el Scoot.
2. Luego, gira a Scoot boca abajo para que deje de volar.
3. Mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos para que la batería esté baja. Es hora de cargarla pronto.

Instrucciones para volver:

- Coloque una mano en cada lado para girar el Scoot mientras se mueve.
- Espere a que las luces blancas parpadeen.
- Deslize tu mano debajo del Scoot para girarlo.

Controles de velocidad:

- El Scoot comienza a velocidad media por defecto. La luz LED será verde cuando esté a velocidad media.
- Para cambiar a velocidad alta, presione el botón de encendido una vez rápidamente. La luz LED cambiará a azul para indicar la velocidad alta. La luz azul significa que el Scoot está ahora en modo de velocidad alta.
- Este artículo contiene piezas de rápido movimiento, motores y/o otro cableado. Al utilizarlo, no toque/ejerza/ignore las precauciones de seguridad, incluido, entre otros, no apagarlo.
- Mantén los ojos en el producto en todo momento mientras está volando.
- Recoge el cabello y usa un sombrero para evitar enredos o lesiones.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa suelta alejados de las piezas móviles cuando el interruptor de encendido esté activado. Asegúrese de que el producto esté apagado cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN DEL DRON

Siguen estos pasos para calibrar tu dron:

- Encendido
- Coloca el dron en una superficie nivelada, pulsa el botón de encendido tres veces. Luego, coloque el dron con el lado correcto hacia arriba sobre una superficie plana.
- El LED central del cuerpo del dron parpadeará en rojo, azul y verde.
- El dron está calibrado cuando la luz central se vuelve verde fija.

INSTRUCCIONES DE CARGA DEL DRON

- Pare empezar, apague el dron. Conéctalo al puerto USB con el cable de carga USB y espera a que el dron se encienda. La luz LED central parpadeará en rojo.
- La luz LED central del dron se encenderá en rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 50-60 minutos.

Computadora | Cargador de pared | Power bank

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE
Este producto contiene una batería de iones de litio. Consulte con su lugar de reciclaje de productos electrónicos para obtener información sobre cómo reciclar productos con batería Li-Po.

DRONE KALIBRERING INSTRUKTIONER

Följ dessa steg för att kalibrera din drone:

- Ström
- Placera den på en platt yta och tryck på strömknappen tre gånger och ställ dronen med rätt sida uppåt.
- Den centrala LED-lampan börjar mellan röd, blå och grön.
- Dronen kalibrerad när mittljuset lyser med fast grönt sken.

INSTRUKTIONER FÖR LADDNING AV DRONEN

- Börja med att stänga AV dronen. Anslut dronen till USB-portens laddningskabel och vänta tills en laddningsladdare har tillåten nivån.
- Dronarna centrala LED-lampa blir röd vid laddning och slocks när den är fulladdad. Laddningstiden är cirka 50-60 minuter.

Dator | Laddare | Power bank

LI-PO BATTERI KASSERING & ÅTERVINNING
Produkten har lokala återvinningsplatser för elektronisk utrustning. Information om hur du återvinner produkter med Li-Po-batterier.

DRONE ÖVERSIKT

SCOOT ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Hur man flyger Scoot:

1. Stå på den i en rum med gott om djupet utrymme.
2. Tryck på strömknappen tre gånger förvärtigt tills den lyser.
3. Scoot kommer att svälva och börja flyga.
4. Scoot roterar automatiskt för att känna av rummet och undvika kollisioner.
5. Om Scoot stöter på ett hinder, kommer den att ändra riktning medan den flyger.

Flygtiden är cirka 6 minuter och kan variera beroende på användning.

FLYGRIKTNINGSKONTROLLER

Hur man kontrollerar Scoot:

1. Lägg handledscoot n nära Scoot när den flyger.
2. Hall Li-Po-batterier borta från barn och djur.
3. Använd aldrig ett Li-Po-batteri som har använt eller blivit buktigt.
4. Använd aldrig laddna aldrig ett Li-Po-batteri som har punkterats eller skadats.

Hur man flyger Scoot högre:

1. Placera din hand under Scoot och vänta tills den lyfter.
2. Scoot kommer att känna av din hand och flyga högre!

Hur man stänger av Scoot:

1. Ta tillfälle att ta tillbaka Scoot försiktigt.
2. Vänd Scoot upp och ner för att få den att sluta flyga.
3. **Varning för lågt batteri** - Om mittlampan blinkar rött betyder det att batteriet är lågt. Dags att ladda upp snart.
4. Om Scoot kraschar eller faller, ta bara upp den och hälla den försiktigt upprät, den kommer att starta igen.

Användningsinstruktioner:

- Placera en hand på varje sida för att göra en vuti med Scooten medan den är i rörelse.
- Vänta tills de vita lamporna blinkar.
- Glid din hand under Scoot för att göra en vuti.

Hastighetskontroller:

- Scooten startar med medelhastighet som standard. LED-lampan lyser grönt vid medelhastighet.
- För att växla till hög hastighet, tryck snabbt på strömknappen en gång. LED-lampan i mitten blir röd för att markera hög hastighet. Blått ljus betyder att Scooten nu är i höghastighetsläge.
- Denna artikel innehåller snabbt rörliga delar, motorer och/eller andra ledningar. När du använder den, rör/utsätt/ignorera inte säkerhetsföreskrifterna, inklusive men inte begränsad till följande: - Håll ögonen på produkten hela tiden medan den flyger.
- Tack håret och bär en hatt för att undvika trassel eller skador.
- Hå i händer, hår och löst klädsel borta från rörliga delar när strömbrytarens är på. Se till att produkten är avstängd när den inte används.

Instruktionsmanual

⚠ VARNING:
KVÄVNINGSRISK — Små delar. Ej lämplig för barn under 3 år.

VIKTIGT MEDDELANDE

Ditt köp innebär att du har läst denna manual och samtycker till att följa alla riktlinjer och instruktioner från:

1. Vänligen använd produkten på ett säkert sätt. Vi tar inget ansvar för personskador eller materiella skador som orsakas av felaktiga laddningar eller användning av denna drone som inte har någon kontroll över installation, användning eller hantering av denna drönare.
2. Denna drone är lämplig för användare från 8 års ålder och uppåt. Inte säker för användare under 8 års ålder att använda.
3. Din lokala regering måste legligt godkänna flygfältet.

Force1 tar inget ansvar för olyckor som orsakas av användning av icke-originaldelar och tillbehör. Behåll förpackningen och användarmanualen för framtida referens.

Maila oss på support@force1rc.com för frågor, kommentarer eller för att begära reservdelar.

SÄKERHETSFÖRSLAGER

Denna produkt innehåller smådelar; håll den utom räckhåll för barn. Vänligen uppmärksamma följande säkerhetsåtgärder:

1. Håll borta från fuktig miljö.
Dronaren är gjord av exakta elektronikkomponenter. Fukt eller vattenånga kan skada elektroniska komponenter och orsaka olyckor.

2. Håll dig borta från roterande delar.
Bind tillbaka håret och bär en huva eller hatt för att undvika att håret trasslar in sig och skadas. Roterande delar kan orsaka allvarliga skador och skador. Håll ansikte, hår och kropp borta från roterande motorer/propeller.

3. Håll borta från värme.
Dronen är tillverkad av metall, fiber, plast, elektroniska komponenter, etc. Håll den borta från värme och direkt solljus för att undvika deformation, battiteinvallnad och skador.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR DRONVÄRD

- Värme är en känd faktor vid batteribränder; om ett batteri utsattes för mer än 80°C/142°F under användning eller laddning kan problem uppstå på grund av bildning av metallatt litium som kan skada cellen.
- Förvara den upprätt och placera inga föremål mot den.
- Använd inte dronen för skador om du har problem.
- Lämna inte dronen i direkt solljus.
- Var försiktig när du är i närvaro av barn eller djur.

Denna drönare innehåller ett uppladdningsbart litium-polymerbatteri (Li-Po). Försök inte att ta bort, demontera, byta ut eller reparera batteriet efter att det har gått ut. Vänligen kontakta kundsupport om du observerar svullnad i motorsggruppen.

RIKTLINJER FÖR LI-PO BATTERIDRIVNA ENHETER

- Överladda aldrig ett Li-Po-batteri.
- Lägda inte Li-Po-batterier i nähetten av brandfarliga material eller vätskor.
- Hall Li-Po-batterier borta från barn och djur.
- Använd aldrig ett Li-Po-batteri som har svällt eller blivit buktigt.
- Använd aldrig laddna aldrig ett Li-Po-batteri som har punkterats eller skadats.

VARNING LÄMNA INTE BATTERET PÅ LADDNING UTAN TILLSYN

DRONLADDNINGSSÄKERHETSREGLER

- Lämna inte dronaren utan uppsikt när den laddas, inklusive över natten eller när du är borta.
- Se till att det inte finns någon kortslutning i laddningskabeln.
- Använd endast den rekommenderade laddaren. Ladda inte via en spelkonsol. Använd endast datorns USB-port, powerbank eller telefonens vägguttagen för att ladda batteriet.
- Om du misstänker att batteriet kan vara skadat, bör det inte laddas eftersom det finns risk för brand.
- Ladda inte batterier som har blivit buktiga eller svullna. Kasta dem. Skadade batterier kan vara farliga.
- Ladda inte batteriet om det är under 0°C eller över 45°C. Det kan orsaka skador.
- Ladda inte batteriet om det misstänks vara skadat, det finns risk för brand.
- Om du ser en uppsvullnad svullna eller har flyssik skada bör aldrig användas, och bortskaffas omedelbart. Skadade batterier kan vara farliga.
- Kontrollera laddarens kabel, kontakt och ytja regelbundet. Använd inte en trasig laddare.
- Wiyowar det drone snabbare och undvik att det blir varmt. Om du upptäcker det inte är en del av det normala beteendet, ska du omedelbart sluta laddas. Ansträngande av det produkt eller det kan leda till brand.
- Lämna bil medan laddning och användning av dronen.
- Ladda INTE dronaren för länge. Det kan leda till överhettning och skada. Det kan denna Overhettning skada batteriet eller omständigheterna inleiting ytor vid laddning.
- Försök aldrig ladda dronaren om du misstänker att batteriet har skadats, då det kan vara farligt.
- Det är uppenbart svullna eller har flyssik skada bör aldrig användas, och bortskaffas omedelbart. Skadade batterier kan vara farliga.
- Kontrollera laddarens kabel, kontakt och ytja regelbundet.

DRONE KALIBRERING INSTRUKTIONER

Följ dessa steg för att kalibrera din drone:

- Börja med dronaren PÅ.
- Vänd på dronaren och tryck på strömknappen tre gånger och ställ dronaren med rätt sida uppåt på en platt yta.
- Den centrala LED-lampan börjar mellan röd, blå och grön.
- Dronaren kalibrerad när mittljuset lyser med fast grönt sken.

INSTRUKTIONER FÖR LADDNING AV DRONEN

- Börja med att stänga AV dronaren. Anslut dronaren till USB-portens laddningskabel och vänta tills en laddningsladdare har tillåten nivån.
- Dronarna centrala LED-lampa blir röd vid laddning och slocks när den är fulladdad. Laddningstiden är cirka 50-60 minuter.

Dator | Laddare | Power bank

LI-PO BATTERI KASSERING & ÅTERVINNING
Produkten har lokala återvinningsplatser för elektronisk utrustning. Information om hur du återvinner produkter med Li-Po-batterier.

DRONE ÖVERSIKT

FLYGRIKTNINGSKONTROLLER

Hur man kontrollerar Scoot:

1. Lägg handledscoot n nära Scoot när den flyger.
2. Hall Li-Po-batterier borta från barn och djur.
3. Scoot kommer att känna av din hand och börja sig i motsatt riktning.

Hur man flyger Scoot högre:

1. Placera din hand under Scoot och vänta tills den lyfter.
2. Scoot kommer att känna av din hand och flyga högre!

Hur man stänger av Scoot:

1. Ta tillfälle att ta tillbaka Scoot försiktigt.
2. Vänd Scoot upp och ner för att få den att sluta flyga.
3. **Varning för lågt batteri** - Om mittlampan blinkar rött betyder det att batteriet är lågt. Dags att ladda upp snart.
4. Om Scoot kraschar eller faller, ta bara upp den och hälla den försiktigt upprät, den kommer att starta igen.

Användningsinstruktioner:

- Placera en hand på varje sida för att göra en vuti med Scooten medan den är i rörelse.
- Vänta tills de vita lamporna blinkar.
- Glid din hand under Scoot för att göra en vuti.

Hastighetskontroller:

- Scooten startar med medelhastighet som standard. LED-lampan lyser grönt vid medelhastighet.
- För att växla till hög hastighet, tryck snabbt på strömknappen en gång. LED-lampan i mitten blir röd för att markera hög hastighet. Blått ljus betyder att Scooten nu är i höghastighetsläge.
- Denna artikel innehåller snabbt rörliga delar, motorer och/eller andra ledningar. När du använder den, rör/utsätt/ignorera inte säkerhetsföreskrifterna, inklusive men inte begränsad till följande:
- Håll ögonen på produkten hela tiden medan den flyger.
- Tack håret och bär en hatt för att undvika trassel eller skador.
- Hå i händer, hår och löst klädsel borta från rörliga delar när strömbrytarens är på. Se till att produkten är avstängd när den inte används.

8+

FORCE1

SCOOT GLOW DRONE

www.force1rc.com

For fast, friendly service please contact us at
support@force1rc.com

CE UK CA

INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual

IMPORTANT STATEMENT

Your purchase implies that you have read this manual and agree to follow all guidelines and instructions herein.

1. Please operate in a safe manner. We undertake no liability for human injury or property damage arising from improper operation, or damaging as we have no control over safety, use, and operation of this drone.
2. This drone is suitable for users aged 8 years and above. Not safe for users under the age of 8 to use.
3. Your local government must legally approve the flying field.

Forrest does not assume any responsibility for any accidents caused by using non-genuine parts and accessories. Keep the packaging and user manual for future reference.
Email us at support@forrestrc.com for questions, comments or to request spare parts.

SAFETY PRECAUTIONS

This product contains small parts; please keep out of reach of children. Please pay attention to the following safety procedures:

1. Keep away from humid environment.
The drone is made of precise electronic components. Humidity or water vapor may damage electronic components causing accidents.
2. Keep away from rotating parts.
The hair back and wear a hood or cap to avoid hair entanglement and injury. Rotation may cause bodily injury and damage. Keep face, hair and body away from rotating components.
3. Keep away from heat.
The drone is made of metal, fiber, plastic, electronic components, etc. Keep away from heat and direct sunshine to avoid distortion, battery swelling and damage.

IMPORTANT SAFETY NOTICE FOR DRONE CARE

- Heat is a known factor in battery fires; if a battery shows signs of heat build-up during use or charging, problems could occur due to metallic lithium generation that can damage the cell.
- Store upright and do not rest objects against the drone.
- Do not use if if the drone is punctured or damaged.
- Do not expose the drone to water.
- Do not leave the drone in direct sunlight.
- Please use caution when in the presence of children or animals.

This drone contains a rechargeable internal lithium polymer (Li-Po) battery. Please do not attempt to disassemble or modify the battery. Improper handling may cause fire. Please contact customer support if you observe swelling in the engine compartment.

GUIDELINES FOR LI-PO BATTERY-POWERED DEVICES

- Never overcharge a Li-Po battery
- Do not charge Li-Po batteries near flammable materials or liquids.
- Keep Li-Po batteries away from children and animals.
- Never use or charge a Li-Po battery that has ballooned or swelled.
- Never use or charge a Li-Po battery that has been punctured or damaged.

WARNING: LIGHT FIRE HAZARD - BATTERY CHARGING UNSUPERVISED

DRONE CHARGING SAFETY GUIDELINES

- Do not leave the drone unsupervised when charging including overnight or when away.
- Make sure there is no short circuit of the battery.
- Please use the recommended charger only. Do not charge on a gaming console. Only charge with a USB port on a PC, laptop, TV or phone wall charger to charge the battery. To avoid trickle charging, always unplug the drone from the USB charger when charging or leaving unattended.
- Check the charger's wire, plug, and surface regularly. Do not use a broken charger.
- When the drone is fully charged, do not try to charge it further until it has been partially or fully Discharged.
- Leave time between charging and using the drone.
- Do NOT overcharge the drone. It may cause overheating and in turn the overheating could damage the battery or melt/burn internal surfaces when charging.
- Do not charge the drone if the battery or phone wall charger to charge the battery. To avoid the risk of fire.
- Cells that are obviously swollen or have physical damage should never be used, charged, or left near other batteries or devices.
- For safe assemblies, check the engine assembly of the drone for swelling.

DRONE CALIBRATING INSTRUCTIONS

Follow these steps to calibrate your drone:
- Start with the drone ON.
- Turn the drone over and push the power button three times and set the drone right side up. The drone will beep twice.
- Calibrate the drone through Red, Blue, and Green.
- The drone is calibrated when the center light turns solid Green.

DRONE CHARGING INSTRUCTIONS

- Begin by turning the drone OFF. Connect the drone to the USB port with the USB charging cable and choose a charging method pictured below.
- The drone's center LED light will turn red when charging and off when fully charged. Charge time is approximately 50-60 minutes.

SCOOT OPERATION INSTRUCTIONS

How to fly the Scoot:
1. Turn it ON in a room with plenty of open space.
2. Wait for the LED to turn green, gently drop Scoot.
3. Enjoy your flight!
3. Scoot will automatically hover and start flying.

How to fly the Scoot higher:
1. Place your hand under Scoot when ready.
2. Scoot will sense your hand and fly higher!
3. If the Scoot crashed or fell, just pick it up and toss it gently upright. It will resume flying.
4. Scoot will crash if you hold it.
5. Scoot drifts sideways? Scoot needs to self-charge direction while flying.

Flight time is approximately 8 minutes and can vary based on use.

FLIGHT DIRECTION CONTROLS

How to control the Scoot:
1. Put your hand near Scoot when it flies close.
2. Scoot will sense your hand and move in the opposite direction.

How to Stop the Scoot:
1. When it's time to stop, gently catch Scoot.
2. Scoot will automatically shut down if it stays flying.

Low Battery Warning: If your center light blinks red, that means your battery is low. Time to charge up soon.

Flip Instructions:
- Place Scoot on each side to flip the Scoot while moving.
- Wait for the white lights to flicker.
- Quickly place your hand under the Scoot to flip.

Speed Controls:
- The Scoot starts at medium speed by default. The LED light will be green when at medium speed.
- To switch to high speed, press the power button once quickly. The center LED light will turn blue to indicate high speed. Blue light means the Scoot is now in high speed mode.
- To switch back to medium speed, press the power button once quickly. When using it, basic precautions should always be followed including but not limited to the following:
- Keep your eye on the product at all times while it's flying.
- The back hair and wear a hat to avoid entanglement or injury.
- Keep hands, hair and loose clothing away from moving parts when the power switch is turned ON.
- Please ensure the product is turned off when not in use.

Gebruiksaanwijzing

⚠ WARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR — Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

BELANGRIJKE VERKLARING

Met uw aankoop verklaart u dat u deze handleiding heeft gelezen en dat u akkoord gaat om de hierin vermelde richtlijnen te volgen.

1. Gebruik de drone op een veilige manier. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen of materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik of opladen, aangezien wij geen controle hebben over de installatie, het gebruik en de bedoeling van deze drone.
2. Deze drone is geschikt voor gebruikers van 8 jaar en ouder. Niet veilig voor gebruikers jonger dan 8 jaar.
3. Het vliegveld moet wettelijk zijn goedgekeurd door de lokale overheid.

Forrest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen die veroorzaakt worden door het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires. Bewaar de verpakking en de gebruikshandleiding voor latere referentie.
Stuur ons een e-mail op support@forrestrc.com voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van reserveonderdelen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dit product bevat kleine onderdelen; houd ze buiten bereik van kinderen. Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht:

1. Uit de buurt houden van vochtige omgeving.
De drone is gemaakt van precieze elektronische componenten. Vocht of waterdamp kan elektronische componenten beschadigen en ongelukken veroorzaken.
2. Blijf uit de buurt van draaiende onderdelen.
Bind je haar vast en draag een capuchon of hoed om verstrengeling en letsel te voorkomen. Draaiende onderdelen kunnen ernstig letsel en schade veroorzaken. Houd je gezicht, haar en lichaam uit de buurt van draaiende motoronderdelen.
3. Houdt uit de buurt van warmte.
De drone is gemaakt van metaal, vezels, plastic, elektronische componenten, enz. Houd de drone uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht om vervorming, opzwellen van de batterij en schade te voorkomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR DRONE ONDERHOUD

- Hitte is een bekende factor bij batteribranden; als u merkt dat de batterij tijdens gebruik of opladen warmer wordt kunnen er problemen ontstaan door de vorming van metallisch lithium, waardoor de cel beschadigd kan raken.
- Bewaar rechtop en leg geen op en zorg dat er geen voorwerpen tegen de drone aan staan.
- Gebruik niet als de drone is aangestoken of beschadigd is.
- Stel de drone niet bloot aan water.
- Laat de drone niet in direct zonlicht staan.
- Wees voorzichtig in de buurt van kinderen of dieren.

Deze drone bevat een oplaadbare interne lithium-polymeer (Li-Polymeer) accu. Probeer de accu niet te demonteren of te wijzigen. Onoordeelkundig gebruik kan brand veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice als u zwelling in de motor constateert.

RICHTLIJNEN VOOR LI-PO BATTERIJ AANGEDREVEN APPARATEN

- Laad een Li-Po-batterij nooit te veel op.
- Laad Li-Po-batterijen niet op in de buurt van brandbare materialen of vloeistoffen.
- Houd Li-Po-batterijen buiten bereik van kinderen en dieren.
- Gebruik of laad een Li-Po-batterij niet op wanneer deze is opgezwollen of gezwollen is, en laad deze niet op.
- Gebruik of laad nooit een Li-Po-batterij op die is doorboord of beschadigd.

WAARSCHUWING: BRANDGEVAAR - BATTERIJ NIET ONBEHEERD OPLADEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN VAN DRONES

- Laat de drone niet onbeheerd achter tijdens het opladen, dat geldt ook voor de nachtelijke uren of wanneer u weg bent.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting is in de oveningsdraad.
- Gebruik alleen de aanbevolen oplader. Laad de batterij niet op door de game console te gebruiken de USB-poort van uw computer, powerbank of telefoonlader om de batterij op te laden.
- Om druppelladen te voorkomen, dient u de drone altijd los te koppelen van de USB-lader wanneer u hem aan het opladen bent of u weg bent.
- Controleer regelmatig de draad, de stekker en de behuizing van de oplader. Gebruik geen beschadigde oplader.
- Wanneer de drone volledig is opgeladen, probeer de batterij niet verder te laden tot de drone gedeeltelijk of volledig is ontladen.
- Laat tijd tussen het opladen en het gebruiken van de drone.
- Laad de drone NIET te veel op. Dit kan oververhitting veroorzaken, wat op zijn beurt de batterij kan beschadigen of interne oppervlakken kan laten smelten/verbranden tijdens het opladen.
- Probeer nooit de drone op te laden als u de oplader of telefoonlader beschadigd is, er bestaat brandgevaar.
- Cellen die duidelijk gezwollen zijn of fysieke schade hebben, mogen nooit worden gebruikt, Ze moeten niet zijn worden afgevoerd, vooral niet in de buurt van andere batterijen of apparaten.
- Controleer de motor op zwelling.

INSTRUCTIES VOOR DRONE-KALIBRATIE

Volg deze stappen om je drone te calibreren:
- Zet de drone AAN.
- Draai de drone om, druk drie keer op de aan/uit-knop en zet de drone rechtop op de rechte kant. De drone piept twee keer.
- De centrale LED knipert achtereenvolgens rood, blauw en groen.
- De drone is gekalibreerd wanneer het centrale lampje constant groen brandt.

DRONE OPLADINSTRUCTIES

- Begin met het UITSCHAKELEN van the drone. Sluit de drone aan op de USB-poort met de USB-oplaadkabel en kies een oplaadmethode afgebeeld hieronder afgebeeld.
- Het middelste lichtpunt van de drone licht rood op tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 50-60 minuten.

SCOOT BEDIENINGSINSTRUCTIES

Hoe de Scoot te vliegen:
1. Zet het AAN in een kamer met voldoende open ruimte.
2. Wacht tot de LED groen wordt, laat Scoot gaan.
3. Geniet van je vlucht!
3. Scoot zal automatisch blijven zweven en beginnen te vliegen.

De Scoot hoogtevliegen:
1. Breng je hand onder Scoot wanneer je klaar bent.
2. Scoot zal je hand voelen en zal hoogtevliegen!
3. Als Scoot crashte of viel, pak Scoot op en gooi hem voorzichtig terug de lucht in. Hij zal zich dan weer opstarten.
4. Scoot draait automatisch om de lamer te scannen en kiezen voor de vermijden.
5. Scoot drift zijwaarts? Scoot moet zichzelf kunnen opladen tijdens het vliegen.

De vluchtduur bedraagt ongeveer 8 minuten en kan afhankelijk van het gebruik.

VLUCHTRICHTING BESTURINGEN

Hoe bestuur je de Scoot:
1. Houd je hand dicht bij Scoot als hij dichtbij vliegt.
2. Scoot zal voelen dat er beweegt en zal in de tegenovergesteld richting bewegen.

Hoe de Scoot te stoppen:
1. Wanneer het tijd is om te stoppen, vang Scoot dan voorzichtig op.
2. Draai Scoot verzegeren ondersteboven zodat hij stopt met vliegen.
3. Scoot zal automatisch uit gaan als hij blijft vliegen.

Flip-instructies:
- Zet dein hand aan elke kant van de Scoot te flippen terwijl je bewegt.
- Wacht tot de witte lichten knipperen.
- Vleeg je hand onder de Scoot om te flippen.

Snelheidsinstellingen:
- De Scoot start standaard op gemiddelde snelheid. Het ledlampje brandt groen op gemiddelde snelheid.
- Om over te schakelen naar hoge snelheid, druk snel één keer op de aan/uit-knop. Het centrale LED-lampje wordt blauw om hoge snelheid aan te geven. Blauwe verlichting betekent dat de Scoot nu in de hoge snelheidsmodus zit.
- Om terug te schakelen naar gemiddelde snelheid, druk nogmaals snel op de aan/uit-knop. Wanneer u hem gebruikt, moet u altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen, waaronder, maar niet beperkt tot de volgende:
- Houd je ogen altijd op de product wanneer hij vliegt.
- Bind je haar vast en draag een hoed of een petje om verstrengeling en letsel te voorkomen.
- Houd je handen, haar en losse kleding uit de buurt van bewegende onderdelen wanneer de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt.

Manuel d'instructions

⚠ AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT — Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

DÉCLARATION IMPORTANTE

Votre achat implique que vous avez lu le manuel et que vous acceptez de suivre toutes les lignes directrices et instructions qui y sont mentionnées.

1. Veuillez utiliser ce produit de manière sécurisée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessure ou de dommages matériels causés par une utilisation ou une recharge inappropriée, car nous n'avons pas le contrôle sur la sécurité, l'installation, le fonctionnement de ce drone.
2. Ce drone est adaptée aux utilisateurs âgés de 8 ans et plus. Son utilisation est déconseillée aux moins de 8 ans.
3. Le terrain de vol doit être légalement approuvé par votre gouvernement local.

Forest n'assume aucune responsabilité en cas d'accidents causés par l'utilisation de pièces et accessoires non authentiques. Gardez l'emballage et le manuel d'utilisation pour toute référence future.
Envoyez-nous un e-mail à support@forrestrc.com pour des questions, des commentaires ou pour demander des pièces de rechange.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce produit contient de petites pièces; veuillez le tenir hors de portée des enfants. Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes:

1. Tenir à l'écart des environnements humides.
Le drone est composé de composants électroniques de haute précision. L'humidité ou la vapeur d'eau peuvent endommager les composants électroniques et provoquer des accidents.
2. Tenir à l'écart des pièces en rotation.
Attachez vos cheveux et portez une capuchon ou un chapeau pour éviter de vous emmêler les cheveux et de vous blesser. Les pièces rotatives peuvent causer des blessures et des dommages graves. Tenez votre visage, vos cheveux et votre corps éloignés des mouvements/des en rotation.
3. Tenir à l'écart de la chaleur.
Le drone est composé de métal, de fibres, de plastique, de composants électroniques, etc. Tenir à l'écart de la chaleur et du soleil direct pour éviter toute déformation, gonflement de la batterie et tout dommage.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT POUR L'ENTRETIEN DES DRONES

- La chaleur est un facteur connu dans les incendies de batterie; si une batterie présente des signes de chaleur pendant l'utilisation ou la charge, des problèmes peuvent survenir en raison de la production de lithium métallique qui peut endommager la cellule.
- Ne pas ranger à l'horizontale et ne pas poser des objets contre le drone.
- Ne pas utiliser si le drone est percé ou endommagé.
- Ne pas immerger le drone.
- Ne laissez pas le drone en plein soleil.
- Veuillez faire preuve de prudence en présence d'enfants ou d'animaux.

Ce drone contient une batterie interne rechargeable au lithium polymère (Li-Po). N'essayez pas de démonter ou de modifier la batterie. Une batterie qui a été mal utilisée peut provoquer un incendie. Veuillez contacter le service client si vous constatez un gonflement au niveau du moteur.

COMMANDES DE DIRECTION DE VOL

Comment contrôler le Scoot:
1. Mettez votre main près de Scoot lorsqu'il vole près de vous.
2. Scoot détectera votre main et se déplacera dans la direction opposée.

Comment arrêter le Scoot:
1. Quand il est temps de s'arrêter, attrapez doucement Scoot.
2. Scoot s'éteindra automatiquement s'il reste en vol.

Avertissement de batterie faible : si le voyant central clignote en rouge, cela signifie que votre batterie est faible. Il est temps de la recharger.

Instructions de flip:
- Placez votre main de chaque côté pour faire basculer le Scoot tout en se déplaçant.
- Attendez que les lumières blanches clignotent.
- Glissez votre main sous le Scoot pour le retourner.

Contrôles de vitesse:
- Le Scoot démarre à une vitesse moyenne par défaut. Le voyant LED sera vert en mode vitesse moyenne.
- Pour passer en vitesse élevée, appuyez brièvement une fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant LED central bleu indique que le Scoot est en mode vitesse élevée. La lumière bleue signifie que le Scoot est désormais en mode grande vitesse.
- Cet article contient des pièces à mouvement rapide, des moteurs et/ou d'autres câbles. Lors de son utilisation, des précautions de base doivent être respectées, notamment les suivantes:
- Gardez toujours un œil sur le produit pendant qu'il vole.
- Attachez votre cheveux et portez un chapeau pour éviter les enchevêtrements ou les blessures.
- Gardez vos mains, les cheveux et les vêtements amples éloignés des pièces mobiles lorsque l'interrupteur est en position ON. Assurez-vous que le produit est éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.

INSTRUCTIONS DE CALIBRATION DU DRONE

Suivez ces étapes pour calibrer votre drone :
- Allumez votre drone (ON).
- Retournez le drone et appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation, puis placez le drone à l'endroit sur une surface plane.
- La LED centrale passe par le rouge, le bleu et le vert.
- Le drone est calibré lorsque le voyant central devient vert fixe.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DU DRONE

- Commencez par éteindre le drone. Connectez-le au port USB avec le câble de charge USB et choisissez une méthode de charge illustrée ci-dessous.
- Le voyant LED central du drone clignote en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. Le temps de charge est d'environ 50-60 minutes.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU SCOOT

Comment faire voler le Scoot:
1. Allumez-le dans une pièce avec beaucoup d'espace libre.
2. Attendez que le voyant LED devienne vert, laissez-le tomber.
3. Scoot planera automatiquement et commencera à voler.

Comment faire voler le Scoot plus haut:
1. Placez votre main sous Scoot lorsqu'il vole.
2. Scoot saviera votre main et volera plus haut!
3. Si le Scoot s'écrase ou tombe, ramassez-le simplement et jetez-le doucement à la verticale, il redémarrera.
4. Scoot tourne automatiquement pour détecter la zone et éviter les collisions.
5. Scoot dérive sur le côté ? Scoot doit se charger dans la direction en volant.

La durée de vol est d'environ 8 minutes et peut varier en fonction de l'utilisation.

RICHTLINIEN FÜR GERÄTE MIT LI-PO-AKKU

- Laden Sie einen Li-Po-Akku niemals über.
- Laden Sie Li-Po-Akkus nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten auf.
- Halten Sie Li-Po-Akkus von Kindern und Tieren fern.
- Verwenden oder laden Sie niemals einen Li-Po-Akku, der sich aufgebläht oder aufgebläht hat.
- Verwenden oder laden Sie niemals einen Li-Po-Akku, der durchbohrt oder beschädigt ist.

WARNUNG: LASSEN SIE DEN AKKU NICHT UNBEAUFSICHTIGT LADEN

SICHERHEITSRICHTLINIEN ZUM LADEN VON DRONEN

- Lassen Sie die Drohne beim Laden nicht über Nacht oder wenn Sie weg sind unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss im Drohnenakkupack vorliegt.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät. Laden Sie den Akku nicht an einer Spielkonsole auf. Laden Sie den Akku nur über Akkus ausschließlich den USB-Anschluss Ihres Computers, eine Powerbank oder ein Handy-Ladegerät.
- Um Erhaltungsladung zu vermeiden, trennen Sie die Drohne immer vom USB-Ladegerät, wenn Sie sie aufladen oder unbeaufsichtigt lassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Stecker und Oberfläche des Ladegeräts. Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.
- Wenn die Drohne vollständig aufgeladen ist, versuchen Sie nicht, sie weiter zu laden, bis sie teilweise oder vollständig entladen wurde.
- Lassen Sie zwischen dem Aufladen und der Verwendung der Drohne etwas Zeit verstreichen.
- Überladen Sie die Drohne NICHT. Dies kann zu einer Überhitzung führen, die wiederum den Akku beschädigen oder beim Laden zu einem Schmelzen/Verbrennen der Innenflächen führen kann.
- Versuchen Sie niemals, die Drohne aufzuladen, wenn Sie den Akku oder das Ladegerät beschädigt sind, da dies zu Brandgefahr führen kann.
- Zellen, die offensichtlich aufgequollen sind oder physische Schäden aufweisen, sollten niemals verwendet werden und müssen getrennt von anderen Akkus oder Geräten sein. Die Zellen aufgequollen sind.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Motors auf Schwellungen.

Bedienungsanleitung

⚠ WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR — Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

WICHTIGE ERKLÄRUNG

Mit Ihrem Kauf bestätigen Sie, dass Sie dieses Handbuch gelesen haben und sich damit einverstanden erklären, die darin enthaltenen Richtlinien und Anweisungen zu befolgen.

1. Bitte verwenden Sie das Gerät auf sichere Weise. Wir übernehmen keine Haftung für Personenschäden oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Beschädigung entstehen, da wir keine Kontrolle über Sicherheit, Nutzung und Betrieb dieser Drohne haben.
2. Diese Drohne ist für Benutzer ab 8 Jahren geeignet. Für Kinder unter 8 Jahren ist der Nutzung nicht sicher.
3. Das Flugfeld muss von Ihrer örtlichen Behörde rechtlich genehmigt sein.

Forest übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen und Zubehör verursacht werden. Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
Senden Sie uns per E-Mail an support@forrestrc.com, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben oder Ersatzteile anfordern möchten.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

1. Von feuchter Umgebung fernhalten.
Die Drohne ist aus präzisen elektronischen Komponenten. Feuchtigkeit oder Wasserdampf können die elektronischen Komponenten beschädigen und Unfälle verursachen.
2. Von rotierenden Teilen fernhalten.
Binden Sie Ihre Haare zurück und tragen Sie eine Kapuze oder einen Hut, um Verletzungen zu vermeiden. Rotierende Teile können schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Halten Sie Gesicht, Haare und Körper von rotierenden Motoren/Propellern fern.
3. Von Hitze fernhalten.
Die Drohne besteht aus Metall, Fasern, Kunststoff, elektronischen Komponenten usw. Halten Sie sie von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern, um Verformungen, Aufblähen der Batterie und Schäden zu vermeiden.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS ZUR DROHNENPFLEGE

- Hitze ist ein bekannter Faktor bei Batteriebränden. Wird eine Batterie während der Verwendung oder beim Laden auf über 60°C/140°F erwärmt, kann aufgrund der Bildung von metallischem Lithium Probleme auftreten, die die Zelle beschädigen können.
- Lagern Sie die Drohne aufrecht und legen Sie keine Gegenstände gegen die Drohne.
- Verwenden Sie die Drohne nicht, wenn sie durchstochen oder beschädigt ist.
- Setzen Sie die Drohne keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Drohne nicht direkt Sonnenlicht ausgesetzt.
- Seien Sie vorsichtig in der Nähe von Kindern oder Tieren in der Nähe befinden.

Diese Drohne verfügt über einen internen Lithium-Polymer-Akku (LiPo). Versuchen Sie nicht, den Akku nach Akkuf seiner Lebensdauer zu entfernen, zu zerlegen oder zu modifizieren. Unsachgemäßer Umgang kann zu Bränden führen, wenn Sie den Schwellungen im Motorraum bemerken.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DU DRONE

Comment contrôler le Scoot:
1. Placez votre main près de Scoot lorsqu'il vole près de vous.
2. Scoot saviera votre main et se déplacera dans la direction opposée.

Comment arrêter le Scoot:
1. Quand il est temps de s'arrêter, attrapez doucement Scoot.
2. Scoot s'éteindra automatiquement s'il reste en vol.

Avertissement de batterie faible : si le voyant central clignote en rouge, cela signifie que votre batterie est faible. Il est temps de la recharger.

Instructions de flip:
- Placez votre main de chaque côté pour faire basculer le Scoot tout en se déplaçant.
- Attendez que les lumières blanches clignotent.
- Glissez votre main sous le Scoot pour le retourner.

Contrôles de vitesse:
- Le Scoot démarre à une vitesse moyenne par défaut. Le voyant LED sera vert en mode vitesse moyenne.
- Pour passer en vitesse élevée, appuyez brièvement une fois sur le bouton d'alimentation. Le voyant LED central bleu indique que le Scoot est en mode vitesse élevée. La lumière bleue signifie que le Scoot est désormais en mode grande vitesse.
- Cet article contient des pièces à mouvement rapide, des moteurs et/ou d'autres câbles. Lors de son utilisation, des précautions de base doivent être respectées, notamment les suivantes:
- Gardez toujours un œil sur le produit pendant qu'il vole.
- Attachez votre cheveux et portez un chapeau pour éviter les enchevêtrements ou les blessures.
- Gardez vos mains, les cheveux et les vêtements amples éloignés des pièces mobiles lorsque l'interrupteur est en position ON. Assurez-vous que le produit est éteint lorsque vous ne l'utilisez pas.

ANLEITUNG ZUR DROHNENKALIBRIERUNG

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Drohne zu kalibrieren:
- Schalten Sie die Drohne ein (ON).
- Drehen Sie die Drohne um, drücken Sie den Power-Knopf drei Mal und stellen Sie die Drohne anschließend wieder mit der richtigen Seite nach oben auf einer ebenen Fläche ab.
- Die mittlere LED wechselt zwischen Rot, Blau und Grün.
- Die Drohne ist kalibriert, wenn die mittlere LED dauerhaft grün leuchtet.

ANLEITUNG ZUM LADEN VON DROHNEN

- Beginnen Sie damit, die Drohne AUSZUSCHALTEN. Schließen Sie die Drohne mit dem USB-Ladekabel an den USB-Port an und wählen Sie eine Lademethode aus dem unteren Ladeoptionen.
- Die mittlere LED-Leuchte der Drohne leuchtet beim Laden rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 50-60 Minuten.



SCOOT-BEDIENUNGSANLEITUNG

So steuern Sie den Scoot:
1. Schalten Sie es in einem Raum mit viel Freiraum ein.
2. Sobald das Licht durchgehend grün leuchtet, lassen Sie Scoot vorsichtig ihre Hand fallen.
3. Scoot wird automatisch in der Luft schweben und zu fliegen beginnen.

So fliegen Sie mit dem Scoot höher:
1. Legen Sie Ihre Hand unter Scoot, wenn es Ihnen nahe ist.
2. Scoot wird Ihre Hand erkennen und höher fliegen!
3. Wenn der Scoot abgestürzt ist oder gefallen ist, haben Sie ihn einfach auf und werfen Sie ihn vorsichtig aufrecht. Er wird wieder fliegen.
4. Scoot dreht sich automatisch um, um den Bereich zu scannen und Hindernisse zu vermeiden.
5. Scoot driftet in der Nähe erkennt, lernt er es selbstständig des Fluges die Richtung.

Die Flugzeit beträgt ca. 8 Minuten und kann je nach Nutzung variieren.

FLUGRICHTUNGSSTEUERUNG

So steuern Sie den Scoot:
1. Halten Sie Ihre Hand in der Nähe von Scoot, wenn er Ihnen nahe fliegt.
2. Scoot wird Ihre Hand erkennen und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

So stoppen Sie den Scoot:
1. Wenn es an der Zeit ist, stoppen Sie Scoot vorsichtig.
2. Drehen Sie den Scoot um, um das Fliegen zu stoppen.
3. Wenn der Scoot eingeschaltet ist oder gefallen ist, haben Sie ihn einfach auf und werfen Sie ihn vorsichtig aufrecht. Er wird wieder fliegen.

Flip-Anweisungen:
- Wenn der Scoot in einer Richtung fliegt, Sie ihn auf, drehen Sie ihn, um ihn zu flippen.
- Warten Sie, bis die weißen Lichter flackern.
- Legen Sie Ihre Hand unter den Scoot, um ihn zu flippen.

Geschwindigkeitskontrollen:
- Der Scoot beginnt standardmäßig mit mittlerer Geschwindigkeit. Das LED-Licht leuchtet grün, wenn er sich mit mittlerer Geschwindigkeit bewegt.
- Um auf hohe Geschwindigkeit umzuschalten, drücken Sie den Power-Knopf einmal schnell. Das LED-Licht wird blau, um hohe Geschwindigkeit anzuzeigen. Blaues Licht bedeutet, dass der Scoot nun im Hochgeschwindigkeitsmodus ist.
- Dieser Artikel enthält schnell bewegliche Teile, Motoren und/oder andere Verkabelungen. Bei der Verwendung müssen grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:
- Behalten Sie das Produkt während des Fluges stets im Auge.
- Binden Sie Ihre Haare zurück und tragen Sie einen Hut, um Verwicklungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie Hände, Haare und lose Kleidung von beweglichen Teilen fern, wenn der Netzschalter eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, wenn es nicht verwendet wird.

Manuale di Istruzioni

⚠ AVVERTIZZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO — Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

DICHIARAZIONE IMPORTANTE

Per utilizzare il tuo drone, segui questi passaggi:
1. Usa il drone in modo sicuro.
Ci rifiutiamo di operare in modo sicuro. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per lesioni personali o danni alla proprietà causati da un utilizzo o una ricarica impropri, poiché non abbiamo il controllo su sicurezza, utilizzo e funzionamento di questo drone.
2. Questo drone è adatto a utenti dagli 8 anni in su. Non è sicuro per utenti di età inferiore agli 8 anni.
3. Il tuo governo locale deve approvare legalmente il campo di volo.

Forest non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti causati dall'utilizzo di parti e accessori non originali. Conservare la confezione e il manuale utente per riferimento futuro.
Per domande, commenti o per richiedere pezzi di ricambio, scrivici a support@forrestrc.com.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto contiene parti piccole; tenete fuori dalla portata dei bambini. Si prega di prestare attenzione alle seguenti procedure di sicurezza:

1. Tenere lontano da ambienti umidi.
Il drone è realizzato con componenti elettronici di precisione. L'umidità o il vapore acqueo possono danneggiare i componenti elettronici e provocare incidenti.
2. Tenere lontano dalle parti rotanti.
Legare i capelli e indossare un cappuccio o un cappello per evitare che si aggroviglino e feriti. Le parti rotanti possono causare gravi lesioni e danni. Tenere viso,