AGES 6+

FORCE1

FLUSH FIGHTERS

BUMPER CARS

INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual

Remote Control Instructions

Surface and Charging

Battery Installation for Remote Control

Charging Diagram of Vehicles

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
Remote Control Not Working	1. Batteries are installed incorrectly.	Install the batteries correctly according to the polarity indicators.
	2. The batteries are dead.	Replace the batteries with new batteries.
	3. Remote control is too far from the vehicle.	Move closer to the vehicle and try again.
	4. Other radio devices are interfering with the remote control.	Turn off other radio devices and try again.
Vehicle Not Responding	1. Out of the vehicle operation area.	Return to the designated operation area.
	2. The power switch is in the OFF position.	Turn the power switch to the ON position.
	3. Insufficient battery power.	Charge the vehicle.
	4. Other radio devices are interfering with the remote control.	Turn off other radio devices and try again.
Vehicle Operation Abnormal	1. Uneven surface or obstacles in the operation area.	Clear the obstacles and ensure the surface is flat.
	2. Low battery power causes reduced performance.	Charge the battery to restore full performance.
	3. Wheels are worn out or damaged.	Replace the wheels with new ones.
	4. Other radio devices are interfering with the remote control.	Turn off other radio devices and try again.

How to Play

Cleaning

Please keep the instruction manual for future reference, as it contains important information.

Gebruikershandleiding

Instructies voor Afstandsbediening

Oplaaien en Opladen

Batterijinstallatie voor de afstandsbediening

Oplaaddiagram van het voertuig

Gids voor problemenoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Afstandsbediening werkt niet	1. De batterijen zijn verkeerd geïnstalleerd.	Installeer de batterijen correct volgens de polaritetsindicatoren.
	2. De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
	3. De afstandsbediening is te ver van het voertuig.	Ga dichterbij het voertuig en probeer het opnieuw.
	4. Andere radiostoorzenders verstoren de afstandsbediening.	Zet andere radiostoorzenders uit en probeer het opnieuw.
Voertuig reageert niet	1. Buiten het bedieningsgebied.	Keer terug naar het aangewezen bedieningsgebied.
	2. De aan/uit-schakelaar staat in de UIT-positie.	Zet de aan/uit-schakelaar in de AAN-positie.
	3. Onvoldoende batterijvermogen.	Laad het voertuig op.
	4. Andere radiostoorzenders verstoren de afstandsbediening.	Zet andere radiostoorzenders uit en probeer het opnieuw.
Voertuigbediening abnormaal	1. Ongelijk oppervlak of obstakels in het bedieningsgebied.	Ruim de obstakels op en zorg ervoor dat het oppervlak vlak is.
	2. Lage batterijspanning veroorzaakt verminderde prestaties.	Laad de batterij op om de volledige prestaties te herstellen.
	3. Wielen zijn versleten of beschadigd.	Vervang de wielen door nieuwe.
	4. Andere radiostoorzenders verstoren de afstandsbediening.	Zet andere radiostoorzenders uit en probeer het opnieuw.

Cleaning

Bewaar de handleiding voor later gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

Manuel d'instructions

Instructions de la télécommande

Chargement et Charge

Installation des piles pour la télécommande

Diagramme de recharge du véhicule

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
La télécommande ne fonctionne pas	1. Les piles sont installées incorrectement.	Installez les piles correctement selon les indicateurs de polarité.
	2. Les piles sont épuisées.	Remplacez les piles par des piles neuves.
	3. Vous êtes trop loin du véhicule.	Rapprochez-vous du véhicule et réessayez.
	4. Autres dispositifs radio interfèrent avec la télécommande.	Éteignez les autres dispositifs radio et réessayez.
Le véhicule ne répond pas	1. Hors de la zone de fonctionnement.	Revenez dans la zone de fonctionnement.
	2. Le commutateur d'alimentation est en position OFF.	Mettez le commutateur d'alimentation en position ON.
	3. Puissance de la batterie insuffisante.	Chargez le véhicule.
	4. Autres dispositifs radio interfèrent avec la télécommande.	Éteignez les autres dispositifs radio et réessayez.
Fonctionnement du véhicule anormal	1. Surface irrégulière ou obstacles dans la zone de fonctionnement.	Dégagez les obstacles et assurez-vous que la surface est plane.
	2. Une tension de batterie faible réduit les performances.	Chargez la batterie pour rétablir les performances complètes.
	3. Les roues sont usées ou endommagées.	Remplacez les roues par des neuves.
	4. Autres dispositifs radio interfèrent avec la télécommande.	Éteignez les autres dispositifs radio et réessayez.

Nettoyage

Conservez le manuel d'instructions pour vous y référer ultérieurement, il contient des informations importantes.

Bedienungsanleitung

Anleitung für die Fernbedienung

Aufladen und Laden

Batterieinstallation für die Fernbedienung

Ladediagramm des Fahrzeugs

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Die Batterien sind falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien ein und beachten Sie die Polaritätsanzeigen.
	2. Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien.
	3. Die Fernbedienung ist zu weit vom Fahrzeug entfernt.	Gehen Sie näher an das Fahrzeug heran und versuchen Sie es erneut.
	4. Andere Funkgeräte stören die Fernbedienung.	Schalten Sie andere Funkgeräte aus und versuchen Sie es erneut.
Fahrzeug reagiert nicht	1. Außerhalb des Betriebsbereichs.	Kehren Sie zum vorgesehenen Betriebsbereich zurück.
	2. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich in der AUS-Position.	Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter in die EIN-Position.
	3. Unzureichende Batterieleistung.	Laden Sie das Fahrzeug auf.
	4. Andere Funkgeräte stören die Fernbedienung.	Schalten Sie andere Funkgeräte aus und versuchen Sie es erneut.
Fahrzeugbedienung abnormal	1. Unebene Oberfläche oder Hindernisse im Betriebsbereich.	Beseitigen Sie Hindernisse und sorgen Sie für eine ebene Oberfläche.
	2. Niedrige Batteriespannung führt zu reduzierter Leistung.	Laden Sie die Batterie auf, um die volle Leistung wiederherzustellen.
	3. Die Räder sind abgenutzt oder beschädigt.	Ersetzen Sie die Räder durch neue.
	4. Andere Funkgeräte stören die Fernbedienung.	Schalten Sie andere Funkgeräte aus und versuchen Sie es erneut.

Reinigung

Bewahren Sie das Handbuch für künftige Nachschlagezwecke auf, es enthält wichtige Informationen.

Manuale di Istruzioni

Manuale del Telecomando

Caricare e Caricamento

Installazione delle Batterie per il Telecomando

Diagramma di carica dei veicoli

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il telecomando non funziona	1. Le batterie sono installate in modo errato.	Installare le batterie correttamente secondo gli indicatori di polarità.
	2. Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie con batterie nuove.
	3. Il telecomando è troppo lontano dal veicolo.	Avvicinarsi al veicolo e riprovare.
	4. Altri dispositivi radio interferiscono con il telecomando.	Spegnere gli altri dispositivi radio e riprovare.
Il veicolo non risponde	1. Fuori dall'area di funzionamento.	Tornare nell'area di funzionamento.
	2. L'interruttore di alimentazione è in posizione OFF.	Portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON.
	3. Potenza della batteria insufficiente.	Caricare il veicolo.
	4. Altri dispositivi radio interferiscono con il telecomando.	Spegnere gli altri dispositivi radio e riprovare.
Funzionamento del veicolo anormale	1. Superficie irregolare o ostacoli nell'area di funzionamento.	Rimuovere gli ostacoli e assicurarsi che la superficie sia piana.
	2. Tensione della batteria bassa riduce le prestazioni.	Caricare la batteria per ripristinare le prestazioni complete.
	3. Le ruote sono usurate o danneggiate.	Sostituire le ruote con quelle nuove.
	4. Altri dispositivi radio interferiscono con il telecomando.	Spegnere gli altri dispositivi radio e riprovare.

Pulizia

Conservare il manuale di istruzioni per consultarlo in futuro, poiché contiene informazioni importanti.

Instrukcja Obsługi

Instrukcja obsługiwania zdalnego

Ładowanie i Ładowanie

Instalacja baterii pilota

Schemat ładowania pojazdów

Przewodnik rozwiązywania problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Baterie są zainstalowane nieprawidłowo.	Zainstalować baterie poprawnie zgodnie z wskaźnikami polaryzacji.
	2. Baterie są puste.	Wymienić baterie na nowe.
	3. Pilot zdalnego sterowania jest za daleko od pojazdu.	Zbliżyć się do pojazdu i spróbować ponownie.
	4. Inne urządzenia radiowe zakłócają działanie pilota zdalnego sterowania.	Wyłączyć inne urządzenia radiowe i spróbować ponownie.
Pojazd nie reaguje	1. Poza obszarem działania.	Wrócić do wyznaczonego obszaru działania.
	2. Przełącznik zasilania jest w pozycji OFF.	Przełączyć przełącznik zasilania w pozycję ON.
	3. Niewystarczająca moc baterii.	Naładować pojazd.
	4. Inne urządzenia radiowe zakłócają działanie pilota zdalnego sterowania.	Wyłączyć inne urządzenia radiowe i spróbować ponownie.
Nieprawidłowe działanie pojazdu	1. Nierówna nawierzchnia lub przeszkody w obszarze działania.	Usunąć przeszkody i upewnić się, że nawierzchnia jest równa.
	2. Niskie napięcie baterii powoduje zmniejszenie wydajności.	Naładować baterię, aby przywrócić pełną wydajność.
	3. Koła są zużyte lub uszkodzone.	Wymienić koła na nowe.
	4. Inne urządzenia radiowe zakłócają działanie pilota zdalnego sterowania.	Wyłączyć inne urządzenia radiowe i spróbować ponownie.

Czyszczenie

Zachowaj instrukcję obsługi na później, ponieważ zawiera ważne informacje.

Manual de Instrucciones

Instrucciones del Control Remoto

Cargar y Cargar

Instalación de Baterías para el Control Remoto

Diagrama de Carga de vehículos

Guía de Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
El control remoto no funciona	1. Las baterías están instaladas incorrectamente.	Instale las baterías correctamente según los indicadores de polaridad.
	2. Las baterías están agotadas.	Sustituya las baterías por nuevas.
	3. El control remoto está demasiado lejos del vehículo.	Acérquese al vehículo y vuelva a intentarlo.
	4. Otros dispositivos radio interfieren con el control remoto.	Apague otros dispositivos radio y vuelva a intentarlo.
El vehículo no responde	1. Fuera del área de funcionamiento.	Vuelva a la zona de funcionamiento.
	2. El interruptor de alimentación está en la posición OFF.	Coloque el interruptor de alimentación en la posición ON.
	3. Potencia de la batería insuficiente.	Cargue el vehículo.
	4. Otros dispositivos radio interfieren con el control remoto.	Apague otros dispositivos radio y vuelva a intentarlo.
Funcionamiento del vehículo anormal	1. Superficie irregular o obstáculos en la zona de funcionamiento.	Despeje los obstáculos y asegúrese de que la superficie sea plana.
	2. Tensión de la batería baja reduce el rendimiento.	Cargue la batería para restablecer el rendimiento completo.
	3. Las ruedas están desgastadas o dañadas.	Sustituya las ruedas por nuevas.
	4. Otros dispositivos radio interfieren con el control remoto.	Apague otros dispositivos radio y vuelva a intentarlo.

Limpieza

Conserve el manual de instrucciones para consultarlo en el futuro. Por favor, guarde este manual de instrucciones para futura consulta, ya que contiene información importante.

Instruktionsmanual

Anleitung für Ferngesteuerte

Aufladen und Laden

Batterieinstallation für Ferngesteuerte

Ladediagramm des Fahrzeugs

Fehlerbehebungsanleitung

Problem	Ursache	Lösung
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Die Batterien sind falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien ein und beachten Sie die Polaritätsanzeigen.
	2. Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien.
	3. Die Fernbedienung ist zu weit vom Fahrzeug entfernt.	Gehen Sie näher an das Fahrzeug heran und versuchen Sie es erneut.
	4. Andere Funkgeräte stören die Fernbedienung.	Schalten Sie andere Funkgeräte aus und versuchen Sie es erneut.
Fahrzeug reagiert nicht	1. Außerhalb des Betriebsbereichs.	Kehren Sie zum vorgesehenen Betriebsbereich zurück.
	2. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich in der AUS-Position.	Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter in die EIN-Position.
	3. Unzureichende Batterieleistung.	Laden Sie das Fahrzeug auf.
	4. Andere Funkgeräte stören die Fernbedienung.	Schalten Sie andere Funkgeräte aus und versuchen Sie es erneut.
Fahrzeugbedienung abnormal	1. Unebene Oberfläche oder Hindernisse im Betriebsbereich.	Beseitigen Sie Hindernisse und sorgen Sie für eine ebene Oberfläche.
	2. Niedrige Batteriespannung führt zu reduzierter Leistung.	Laden Sie die Batterie auf, um die volle Leistung wiederherzustellen.
	3. Die Räder sind abgenutzt oder beschädigt.	Ersetzen Sie die Räder durch neue.
	4. Andere Funkgeräte stören die Fernbedienung.	Schalten Sie andere Funkgeräte aus und versuchen Sie es erneut.

Reinigung

Bewahren Sie das Handbuch für künftige Nachschlagezwecke auf, es enthält wichtige Informationen.

FORCE1

www.force1rc.com

For fast, friendly service please contact us at
support@force1rc.com

CE UK CA